



AUCOTEC
Create Synergy – Connect Processes

ELCAD/AUCOPLAN

Hinweise für den Betrieb mit Antivirus-Software

AUCOTEC AG

Oldenburger Allee 24

D-30659 Hannover

Phone: +49 (0)511 61 03-0

Fax: +49 (0)511 61 40 74

www.aucotec.com

Urheberrecht: Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von **AUCOTEC AG** in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Haftungsausschluss: Texte und Software wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Herausgeber und Autoren können für etwaige fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine Haftung anders lautender Art übernehmen.

Warenzeichen: Engineering Base® ist ein eingetragenes Warenzeichen der AUCOTEC AG, Deutschland. Microsoft Office Visio®, Microsoft SQL Server und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.

Inhalt

1	Hinweise für den Betrieb von ELCAD/AUCOPLAN mit Antivirus-Software	1
1.1	Ordner	1
1.2	Prozesse	1
1.3	Dateitypen	1
2	Weitergehende Informationen	3

1 Hinweise für den Betrieb von ELCAD/AUCOPLAN mit Antivirus-Software

1.1 Ordner

Um ELCAD / AUCOPLAN störungsfrei zu betreiben, müssen Sie Ausnahmen in der eingesetzten Antivirusbefreiung Ihres Unternehmens konfigurieren. Dies gilt gleichermaßen auch für den Windows Defender, der ab Windows 10 integraler Bestandteil des Betriebssystems ist.

Folgende Ordner sind für ELCAD/AUCOPLAN rekursiv vom Scan auszunehmen

Standard-Projektpfad	%ProgramFiles(x86)%\Aucotec\ELCAD <Versionsnummer> z. B. ELCAD 7150
----------------------	--

Folgende Ordner sind für jeden Benutzer rekursiv vom Scan auszunehmen

Standard-Projektpfad	%LocalAppdata%\Aucotec\ELCAD <Versionsnummer> z. B. ELCAD 2020
----------------------	---

Folgende Ordner sind für Projektdaten rekursiv vom Scan auszunehmen

Standard-Projektpfad	%public%\Aucotec\ELCAD <Versionsnummer> z. B. ELCAD 2020
----------------------	---



Die Standardpfade können Sie bei der Installation ändern. In diesem Fall müssen Sie die geänderten Pfade vom Scan ausnehmen!

1.2 Prozesse

Folgende Prozesse sind für ELCAD/AUCOPLAN vom Scan auszunehmen

alwin.exe

1.3 Dateitypen

Für den Export von Daten aus ELCAD/AUCOPLAN müssen Sie alle von Ihnen exportierten Dateitypen vom Scan ausnehmen.

Anbei einige Beispiele

.dwg

.dxf

.xml

.ascii

.pdf

.xls

.xlsx



Alternativ zu den Dateitypen können Sie auch alle Ordner, in die exportiert wird, vom Scan ausschließen.

2 Weitergehende Informationen

Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, den Hinweisen von Microsoft und Ihres Antivirus-Tool-Herstellers zu folgen.

Microsoft allgemein	https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/953.microsoft-anti-virus-exclusion-list.aspx
Windows	https://support.microsoft.com/kb/822158
Windows Defender	https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/configure-exclusions-windows-defender-antivirus